

Popcornmaskin

Instruktion med portionspåse

1. Sätt på Light, Kettle heat & Agiator
2. Klipp upp påsen och tryck ut fett & kärnor i kitteln
3. Fäll ned locket (lyft ej locket under poppning för att undvika kladdstänk på glasrutorna
4. När popcornen slutat poppa, fäll upp locket & töm ut popcornen
5. Tänk på värmen, ta endast i de svarta handtagen
6. Stäng av värmen på grytan innan sista påsen läggs i

Rengöring

Vid eventuell rengöring/avtorkning använd ej scotch brite eller stålull. Fönsterglasen kan torkas av med diskmedel, vatten och mjuk diskborste.

Vid slutputs använd fönsterputs & hushållspapper.
Grytan torkas ur med fuktad disktrasa.
OBS håll ej vatten i kastrullen.

INGREDIENSER POPCORNPAÅSE

Masjkorn, salt, kokosfett, betakroten E160a, färgämne E 160b, aromämnen.