

Sockervadd

Instruktion

1. Fyll på med socker direkt i centrumhålet på motorhuvudet. Fyll inte hela vägen upp till kanten (ca 90%).
2. Slå på motor och heat knapparna. Bredvid sitter ett reglage, skruva den maximalt åt höger. Det är värmen
3. Se till att nätet sitter runt på insidan av kanten. Det underlättar när du ska spinna
4. När sockret börjar spinna vrid tillbaka reglaget tills voltmätaren visar ca 100
5. Fukta sockervaddstruten med lite vatten för att sockret lättare ska fastna
6. Gå motsols för att lyfta socker ur skålen och snurra runt den i luften till sockervadden är tillräckligt stor
7. Vid avstängning vrid ned värmereglaget max åt vänster
8. Slå av heat knappen, vänta 30 sek och slå sedan av motorknappen
9. Spinn alltid ur allt socker som är kvar i motorhuvudet innan ni är klar med maskinen

Information / säkerhet

1 kilo socker räcker till ca 25 strutar.
Ca 40 gram per strut.